

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Τάση λειτουργίας	230	V
Ισχύς εισόδου	1400	W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-3000	min ⁻¹
Διάμετρος βάσης γυαλισματος	180	mm
Σπείρωμα Άξονα	14	M
Βάρος	3.95	kg

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το εργαλείο αυτό έχει ελεγχθεί από το εργοστάσιο. Από την ημερομηνία αγοράς του εργαλείου από τον τελικό καταναλωτή μια εγγύηση 2 ετών για **ερασιτεχνική χρήση** καλύπτει τα ελαττωματικά υλικά και τα κατασκευαστικά ελαττώματα. Η απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς θα πρέπει να επιδεικνύεται σε περίπτωση επισκευής που καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση πιθανών προβλημάτων κατά την περίοδο εγγύησης, πρέπει να απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης.

Όροι εγγύησης

Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν:

Το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. Το εργαλείο παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα που οφείλεται σε ελαττωματικά υλικά και κατασκευαστικά ελαττώματα. Αποτυχία του εργαλείου να αποδώσει τα αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά

Δεν καλύπτονται από την εγγύηση ζημιές που οφείλονται από αιτίες όπως:

Φθορά λόγω κακής χρήσης. Μερική ή ολική αποσυρμολόγηση. Το κέλυφος του εργαλείου πρέπει να ανοίγεται μόνο από άτομα εξουσιοδοτημένα από τον αντιπρόσωπο. Ζημιά που οφείλεται σε υπερφόρτωση. Χρήση λανθασμένου ή μη αποδεκτού εξαρτήματος. Κακή συντήρηση από τον χειριστή ή από τρίτους. Φθορά που προκλήθηκε από εξωτερικούς παράγοντες ή ξένα σωματίδια (σκόνη, πέτρες, κλπ.). Φθορά από τη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες λειτουργίας.

Αν, κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, παρουσιαστεί κάποια βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο, το εργαλείο θα αντικατασταθεί χωρίς επιβάρυνση.

ΣΕΡΒΙΣ

Σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια επισκευή μετά τη λήξη της εγγύησης, θα δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή για την επισκευή του εργαλείου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Τα απορρίμματα που παράγονται από τις ηλεκτρικές συσκευές δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε όπως τα οικιακά απορρίμματα. Προνοήστε για την ανακύκλωση εκεί όπου είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Συμβουλευθείτε τους τοπικούς φορείς για συμβουλές σχετικά με τη συλλογή και την απόρριψη.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατασκευαστής: **Wuyi Haikuo Tools Co Ltd** Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος:
Phoenix Mountain Industrial Zone, ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΕ
Donggan, Wuyi country Jinhua Zhejiang, PRC **Ηρώων 1912 Αρ. 4-6, Αχαρναι.**

Δια της παρούσης δηλώνω ότι:

ο **Ηλεκτρικός Γωνιακός Αλοιφαδόρος με ΚΩΔΙΚΟ: 8950**

και **διακριτικό τίτλο: S1P-180(DB5901)** υπό την επωνυμία **KRAUSMANN**

(Περιγραφή: γωνιακός αλοιφαδόρος, 230V~50Hz, 1400W, ρυθμιζόμενη ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-3000min⁻¹, 180mm, συμπεριλαμβάνεται δίσκος Velcro και γούνα Velcro 180mm, σε πλαστική βαλίτσα μεταφοράς (4τμχ./κιβώτιο))

Είναι σχεδιασμένος σε συμφωνία με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/42/EEC και της Οδηγίας 2004/108/EC.

και σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα: EN60745-1:2009, EN60745-2-3:2007+A11:2009, EN55014-1:2006/+A1:2009, EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, EN61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009, EN61000-3-3:2008.

Έτος απόκτησης CE πιστοποίησης: 2011.

Ημερομηνία: 2 Δεκεμβρίου 2011.



KRAUSMANN
POWER TOOLS

8950



ΕΙΚ. Α

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, οι ακόλουθες οδηγίες πρέπει να τηρηθούν για τη πρόληψη κινδύνου ηλεκτροπληξίας, προσωπικού τραυματισμού και πυρκαγιάς. Διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση του εργαλείου.

1) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό

Βρώμικοι χώροι και πάγκοι εργασίας κρύβουν κινδύνους.

2) Συνθήκες περιβάλλοντος εργασίας

Μην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε υγρά μέρη. Διατηρείτε το χώρο εργασίας καλά φωτισμένο. Μη χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.

3) Ασφάλεια ενάντια στην ηλεκτροπληξία

Προβλέψτε οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το σώμα να είναι γειωμένες (π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, ψυγεία κλπ).

4) Κρατήστε τους επισκέπτες και τα παιδιά μακριά

Μην αφήνετε τους επισκέπτες και τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο ή τη προέκταση καλωδίου. Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να βρίσκονται μακριά από το χώρο εργασίας.

5) Αποθήκευση μη χρησιμοποιούμενων εργαλείων

Όταν δεν χρησιμοποιούνται τα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα χώρο στεγνό, ασφαλισμένο ή σε υψηλό σημείο όπου δεν είναι προστό σε παιδιά.

6) Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο

Θα εργάζεστε καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία για το σκοπό που έχουν κατασκευαστεί.

7) Μη ζορίζετε το εργαλείο

Μη ζορίζετε τα μικρά εργαλεία για να κάνετε βαριές εργασίες. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για άλλες εργασίες από αυτές που προορίζονται, για παράδειγμα μη χρησιμοποιείτε δισκοπρίονα για κοπή κλαδιών δένδρου ή κούτσουρων.

8) Ντυθείτε κατάλληλα

Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη. Συνιστάται να φοράτε ελαστικά γάντια και παπούτσια ασφαλείας S1 ή S1P όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους. Να φοράτε προστατευτικό κάλυμμα μαλλιών σε περίπτωση μακρών μαλλιών και μάσκα προσώπου όπου επιβάλλεται. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια και κράνος.

9) Χρησιμοποιείτε είδη προστασίας

Χρησιμοποιείτε μάσκα για τη σκόνη κατά τη διάρκεια εργασιών όπου παράγεται σκόνη και να φοράτε ωτοασπίδες. Αν ο θόρυβος ξεπερνά τα 85 dB(A), οι ωτοασπίδες είναι υποχρεωτικές. Οι ενδεδειγμένες στάθμες θορύβου μπορούν να ξεπεραστούν ανάλογα με το εργασιακό περιβάλλον και το υλικό με το οποίο εργάζεστε.

10) Χρησιμοποιείτε εξαγωγή σκόνης

Αν οι συσκευές εξαγωγής και περισυλλογής σκόνης υπάρχουν στο μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται σωστά.

11) Μην τραβάτε τα καλώδια

Ποτέ μη μεταφέρετε το εργαλείο κρατώντας το από το καλώδιο ή να το τραβάτε για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Φυλάξτε το καλώδιο μακριά από τη ζέση, το λάδι ή κοφτερές επιφάνειες.

12) Ασφαλής εργασία

Χρησιμοποιείτε σφικτήρες για να στερεώσετε το αντικείμενο με το οποίο θα εργαστείτε. Έτσι είναι ασφαλέστερο και σας επιτρέπει να έχετε και τα δύο σας χέρια ελεύθερα για να λειτουργήσετε το εργαλείο.

13) Μην υπερβάλετε

Διατηρείτε πάντα καλή στήριξη και ισορροπία κατά την διάρκεια της εργασίας.

**ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ
Ø 180
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
Type Designation.
S1P-180(DB5901)**

Κατασκευαστής:
Wuyi Haikuo Tools Co Ltd
Phoenix Mountain Industrial Zone, Donggan,
Wuyi country Jinhua Zhejiang, PRC

14) Φροντίδα των εργαλείων

Διατηρείτε τα εργαλεία κοφτερά και καθαρά για καλύτερη και ασφαλέστερη απόδοση. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λίπανση και την αλλαγή των εξαρτημάτων. Επιθεωρήστε τα καλώδια του εργαλείου τακτικά και αν είναι κατεστραμμένα δώστε τα για επισκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Επιθεωρείστε τις προεκτάσεις καλωδίων τακτικά και αντικαταστήστε τις αν καταστραφούν. Διατηρείται τους μοχλούς καθαρούς χωρίς λάδια ή γράσα.

15) Αποσύνδεση εργαλείων

Όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, πριν από το σέρβις και όταν αλλάζετε τα αξεσουάρ όπως λεπίδες, δίσκους και εργαλεία κοπής, να βγάζετε το φίς από την πρίζα.

16) Αφαίρεση των εργαλείων και κλειδιών ρύθμισης

Αποκτήστε τη συνήθεια να ελέγχετε αν τα κλειδιά ή τα εργαλεία ρύθμισης έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο πριν το ανάψετε.

17) Αποφύγετε αθέλητο άναμμα του εργαλείου

Μη μεταφέρετε εργαλεία που είναι συνδεδεμένα στην πρίζα με το δάκτυλο στο διακόπτη. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι σβηστό πριν το συνδέσετε στην πρίζα.

18) Χρήση προεκτάσεων καλωδίων για εξωτερικούς χώρους

Όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιείτε μόνο προεκτάσεις καλωδίων που προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και έχουν συμβολισμό για αυτό.

19) Να είστε προσεκτικοί

Να προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιήστε τη κοινή λογική.

Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένος.

20) Έλεγχος κατεστραμμένων τμημάτων

Πριν την εκτεταμένη χρήση του εργαλείου, το προστατευτικό ή άλλο τμήμα που τυχόν είναι κατεστραμμένο πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά για την εξακρίβωση ότι θα λειτουργήσει σωστά και θα εκτελέσει σωστά την εργασία για την οποία προορίζεται, ελέγξτε την ευθυγράμμιση των κινούμενων τμημάτων, τη στερέωση των κινούμενων τμημάτων, τυχόν ρωγμές τμημάτων, σύνδεση και κάθε άλλη συνθήκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και να επηρεάσει τη λειτουργία του. Το προστατευτικό ή άλλο τμήμα που είναι κατεστραμμένο πρέπει να επισκευαστεί κατάλληλα από ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν αυτό δεν μπορεί να ανάψει ή να σβήσει.

21) Προειδοποίηση

Η χρήση οποιοδήποτε άλλου αξεσουάρ ή σύνδεση εκτός από αυτά που συνιστώνται, μπορεί να κρύβει κινδύνους για προσωπική χρήση.

22) Δώστε το εργαλείο σας να επισκευαστεί από έναν ειδικό

Αυτή η ηλεκτρική συσκευή είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Η επισκευή ηλεκτρικών συσκευών, ακόμα και η αλλαγή στα καρβουνάκια, πρέπει να γίνεται μόνο από έμπειρους τεχνικούς αλλιώς μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για το χρήστη.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα διαβάστε το παρόν γχειριδίο προσεκτικά, για τη δική σας ασφάλεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, τηρείτε πάντα τις εσώκλειστες οδηγίες ασφαλείας όπως και τις πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΥΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ

- Μη χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ εκτός από τις γούνες γυαλισματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η βάση γυαλισματος έχει τις σωστές διαστάσεις και ταιριάζει σωστά στον άξονα M14.
- Βεβαιωθείτε ότι η γούνα γυαλισματος ταιριάζει στις διαστάσεις της βάσης γυαλισματος.
- Επιθεωρήστε το βάση γυαλισματος πριν τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε σπασμένες ή κατεστραμμένες βάσεις γυαλισματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η βάση και γούνες γυαλισματος είναι τοποθετημένες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Μετά την τοποθέτηση της βάσης και γούνας γυαλισματος λειτουργήστε για λίγο το μηχάνημα χωρίς φορτίο, σε ασφαλές μέρος. Αν το μηχάνημα εμφανίσει έντονες δονήσεις ή δείτε ζημιές στη βάση γυαλισματος, σβήστε το μηχάνημα αμέσως και προσπαθήστε να εντοπίσετε την αιτία.
- Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστές ή άλλα βοηθήματα για την τοποθέτηση της βάσης γυαλισματος με διαφορετική διάμετρο άξονα.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά στηριγμένα ή σφιγμένα.
- Να ανάβετε και να σβήνετε το μηχάνημα μόνο όταν κρατάτε τον αλοιφαδόρο πάνω στην επιφάνεια που θα γυαλίσετε.
- Βάλτε μικρή μόνο πίεση στο μηχάνημα.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα.
- Χρησιμοποιήστε μόνο περιορισμένη ποσότητα γυαλιστικής πάστας. Η χρήση υπερβολικής ποσότητας πάστας μπορεί να κάνει τη γούνα γυαλισματος να γλιστρήσει έξω από τη βάση γυαλισματος.
- Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που δίνει ο κατασκευαστής της γυαλιστικής πάστας που χρησιμοποιείτε.
- Να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας, ωτοασπίδες και άλλα προστατευτικά μέσα, όπως γάντια εργασίας, προστατευτικό ένδυμα, σκληρό καπέλο κλπ.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού διατηρούνται καθαρά. Ειδικά, όταν εργάζεστε σε χώρους με πολλή σκόνη.

- Πάντα να βγάζετε το εργαλείο από την πρίζα, πριν αφαιρέσετε τη σκόνη.
- Μην χρησιμοποιείτε βούρτσες καθαρισμού, μεταλλικά ή παρεμφερή αντικείμενα για να αφαιρέσετε τη σκόνη ώστε να μην προκαλέσετε βλάβη στα εσωτερικά μέρη του εργαλείου.
- Λάβετε υπόψη σας, ότι αφού απενεργοποιήσετε το μηχάνημα, ο τροχός εξακολουθεί να περιστρέφεται για μικρό χρονικό διάστημα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πάντα ελέγχετε ότι η ισχύς τροφοδοσίας αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στην πλάκα χαρακτηριστικών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. Α)

Ο αλοιφαδόρος έχει σχεδιαστεί για το γυάλισμα των βαμμένων επιφανειών.

1. Διακόπτης on/off , **2.** Ασφαλιστικό κουμπί, **3.** Τροχός ρύθμισης ταχύτητας, **4.** Χειρολαβή τύπου “U”, **5.** Αξονας, **6.** Κουμπί κλειδώματος, **7.** Ένδειξη ψύκτρας **8.** Βάση γυαλισματος, **9.** Γούνα γυαλισματος.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ (ΕΙΚ. Α)

Το μηχάνημα διατίθεται με βάση γυαλισματος.

- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε ένα τραπέζι, με τον άξονα προς τα πάνω.
- Τοποθετήστε τη βάση γυαλισματος (8) στον άξονα.
- Βιδώστε το περικόχλιο στον άξονα (5).
- Πατήστε το κουμπί κλειδώματος (6) και σφίξτε καλά το περικόχλιο χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.
- Ποτέ** μην πατάτε το κουμπί κλειδώματος (6) όταν ο τροχός περιστρέφεται.
- Αφήστε το κουμπί κλειδώματος.
- Για να αφαιρέσετε τη βάση γυαλισματος, προχωρήστε με την αντίστροφη σειρά.

Πριν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της βάσης γυαλισματος πάντα να βγάζετε το εργαλείο από την πρίζα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΤΥΠΟΥ “U” (ΕΙΚ. Α)

- Σφίξτε την χειρολαβή στις οπές τοποθέτησης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΕΙΚ. Α)

Το εργαλείο είναι εφοδιασμένο με ένα τροχό ρύθμισης (3) για τη μέγιστη ή ελάχιστη ταχύτητα.

- Περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης (3) για να ρυθμίσετε τη μέγιστη ή ελάχιστη ταχύτητα.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΙΚ. Α)

- Για να ανάψετε το εργαλείο, κρατήστε το κουμπί ασφαλείας (2) πατημένο και πατήστε το διακόπτη on/off(1)
- Για να σβήσετε το εργαλείο, αφήστε το διακόπτη on/off(1).

ΕΝΔΕΙΞΗ ΨΗΚΤΡΑΣ

Το εργαλείο είναι εφοδιασμένο με ένδειξη ψήκτρας (7) όπου το φωτάκι δείχνει πότε πρέπει να αλλαχτούν τα καρβουνάκια. Τα καρβουνάκια πρέπει να ελέγχονται και να αλλάζονται μόνο από έμπειρους και εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

Το πράσινο φωτάκι δείχνει ότι το εργαλείο λειτουργεί με κανονικές συνθήκες.

Το κόκκινο φωτάκι δείχνει ότι πρέπει να αλλάξετε τα καρβουνάκια αμέσως.

Αντικαταστήστε ταυτόχρονα και τα δυο καρβουνάκια. Αφού τοποθετήσετε τα καινούργια καρβουνάκια, αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει χωρίς φορτίο για 15 λεπτά. Χρησιμοποιείτε μόνο καρβουνάκια σωστού τύπου. Να βγάζετε πάντα το εργαλείο από την πρίζα, πριν την αντικατάσταση στα καρβουνάκια.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Το μηχάνημα διατίθεται με γούνα γυαλισματος. Η γούνα γυαλισματος χρησιμοποιείται για να απλώσετε τη γυαλιστική πάστα και να γυαλίσετε την επιφάνεια.

- Ακουμπήστε το μηχάνημα σε ένα πάγκο, με τη βάση γυαλισματος (8) να βλέπει προς τα πάνω.
- Πατήστε το κουμπί κλειδώματος (6)
- Βάλτε τη γούνα γυαλισματος (9) πάνω στη βάση γυαλισματος (8). Η γούνα γυαλισματος πρέπει να κάθετα σταθερά και ομοιόμορφα πάνω στη βάση γυαλισματος.
- Αφήστε το κουμπί κλειδώματος.
- Για να αφαιρέσετε τη βάση γυαλισματος, προχωρήστε με την αντίστροφη σειρά.

ΓΥΑΛΙΣΜΑ

- Βάλτε τη γούνα γυαλισματος.
- Απλώστε ομοιόμορφα τη γυαλιστική πάστα πάνω στην επιφάνεια της γούνας γυαλισματος.
- Κρατήστε τον αλοιφαδόρο πάνω στην επιφάνεια που θα γυαλίσετε και ανάψτε το μηχάνημα.
- Μετακινήστε το μηχάνημα ομοιόμορφα πάνω στην επιφάνεια που γυαλίζετε, χωρίς να βάζετε πίεση. Να σβήνετε πάντα το μηχάνημα πριν το σηκώσετε από την επιφάνεια που γυαλίζετε.
- Χρησιμοποιείται πάντα καθαρές τις γούνες γυαλισματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το μηχάνημα δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη συντήρηση. Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού διατηρούνται καθαρά. Ειδικά, όταν εργάζεστε σε χώρους με πολλή σκόνη.

- Πάντα να βγάζετε το εργαλείο από την πρίζα, πριν αφαιρέσετε τη σκόνη.
- Πλένετε τακτικά τις γούνες γυαλισματος. Να τις πλένετε μόνο με το χέρι και τις αφήνετε να στεγνώσουν στον αέρα.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε τις γούνες γυαλισματος από τη βάση γυαλισματος. Φυλάξτε το μηχάνημα με τη βάση γυαλισματος να βλέπει προς τα πάνω.